MULTI-GRIP™
HOLDING SYSTEM

Contenido / Contenu

PORTALOCK™ Base / Base PORTALOCK™



A Serrage et Déblocage Rapides
Appuyer sur le bouton et pousser la manette jusqu'à la surface de travail. Inverser pour débloquer

Prensa para Ajustar y Liberar Rápidamente
Presione el botón y empuje la manija hasta alcanzar la superficie para trabajar. Haga lo opuesto para liberar el ajuste

B Manija de Ajuste
Ajusta la base a la superficie

Vis de Réglage
Visse la base à la surface

C Liberación del Ajuste por Rotación
Rotación de 360° con 16 diferentes posiciones

Déblocage pour rotation
Tourne sur 360° avec 16 positions de verrouillage

D Palanca de Seguro
Deslice la prensa de barra hasta la ranura de la base. Mueva la palanca para asegurar la prensa de barra a la base

Levier de blocage
Faire coulisser l'étau à barre dans la rainure de la base. Déplacer le levier pour verrouiller le dispositif dans la base

Prensa de Barra para Usar con Una Mano / Étau à Barre Utilisable D'une Main

A Gatillo en la Manija
Presione y Libere la Manija Para Agarrar

Poignée de détente
Serrer et relâcher la poignée pour presser solidement un élément

B Libera al Contacto- ONETOUCH™
Presione y mantenga la presión en el botón mientras desliza la prensa cuenta con una posición para liberar el disparador

Déblocage ONETOUCH™
Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé tout en faisant glisser avec gachette en position déclenchée



Las Aplicaciones de Workholding / Le Travail pour Tenir des Applications

1 Tornillo de Banco / Étau

Asegure la base para trabajar la superficie. Inserte la prensa de barra en la base, haciendo un rápido tornillo de banco para trabajar

Fixe la base à la surface de travail. Insérer le dispositif dans la base, obtenant ainsi un étau de serrage rapide pour tenir les pièces à usiner



NO USE la morsa fuera de balance

NE PAS utiliser l'étau en position instable

2 Prensa de Barra / Étau à barre

Use el gatillo de la prensa de barra para sostener objetos para trabajar la superficie

Utiliser la poignée de détente de l'étau à barre pour serrer des objets sur les surfaces de travail



3 Estación de Trabajo / Poste de Travail

Combine 2 sistemas de prensas para formar una estación de trabajo para proyectos más grandes

Combiner 2 systèmes de blocage afin de former un établi pour des travaux plus importants



NO USE la estación de trabajo fuera de balance

NE PAS utiliser l'espace de travail en position instable

4 Extensor / Écarteur

Remover el extremo más pequeño de la prensa

Retirer la plus petite partie du dispositif

Deslice la manija con el gatillo, hacia adelante

Faire glisser la poignée en avant



Presione el botón mientras desliza el extremo de la prensa en el lado opuesto

Appuyer sur le bouton tout en faisant coulisser le bout de l'étau du côté opposé



5 Prensa de Barra en Posición Libre / Étau à Barre Sur Jied

La Prensa de Barra puede pararse sola mientras sostiene objetos

L'outil peut être posé debout tout en assujettissant un objet



MULTI-GRIP™
HOLDING SYSTEM

Contents:



PORTALOCK™ Base



A Rapid Clamp & Release
Depress button and push knob up to work surface. Reverse to release

B Adjustment Knob
Tightens base to surface

C Rotation Release
Rotates 360° with 16 stopping positions

D Locking Lever
Slide bar clamp into base groove

One-Handed Bar Clamp

A Trigger Handle
Squeeze and release handle to clamp

B ONETOUCH™ Release
Press and hold button while sliding with trigger in release position



Workholding Applications

1 Vise

Secure base to work surface. Insert bar clamp into base, making a quick clamping vise for workholding



2 Bar Clamp

Use pump trigger of bar clamp to hold down objects to work surfaces



3 Work Station

Combine 2 Clamping Systems to form a work station for larger projects



4 Spreader

Remove small end of clamp

Slide Trigger handle forward



Depress button while sliding end of clamp on opposite side

5 Free Standing Bar Clamp

The bar clamp can stand on its own while clamping objects